

tessel floor

premezcla para
pisos atérmicos
en 3 pasos

*Manual de
Colocación*



*Premezcla para pisos atérmicos ideal para combinar con piscinas revestidas con venecianos Tessel. Se puede aplicar sobre carpetas nuevas, o sobre pisos existentes.
Una opción más... piscinas fascinantes!*

Premezcla a base de cemento blanco, cuarzo, polímeros, resinas sintéticas y aditivos especiales. Este producto reduce al mínimo el pasaje de agua.

RENDIMIENTO: 3kg por m². El balde de 15kg rinde 5m² dependiendo de las condiciones de empaste, espesor de aplicación y estado de la superficie.

HERRAMIENTAS

- Batidor / Máquina hormigonera (si va a trabajar en grandes superficies).
- Salpicadora: Molinete manual / Pistola y tolva con compresor (recomendado).
- Llana plástica lisa.
- Pulverizador manual de 3 o 5ltrs.

USOS / PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Se puede aplicar sobre:

- Morteros de cemento normal, si éstos han fraguado y secado lo suficiente.
- Hormigón bien regleado y fratasado una vez que se pueda caminar sobre el mismo sin dejar marca.
- Pisos graníticos o calcáreos, siempre y cuando se trate previamente para lograr una superficie adecuada.
- Sobre bordes, pisos o solárium existentes conviene agregar malla de fibra de vidrio para revoque 5x5mm de 90gr.

- ⚠ Si la superficie se encuentra floja o con fisuras deben repararse previamente.
- ⚠ Si la superficie presenta manchas de aceite, pintura, salitre o verdín deben eliminarse a fondo.

3 Colores



atérmico



no se raja
ni cuartea



antideslizante



suave
al tacto



Paso 1

• Preparación de la mezcla (1+3)

1 parte de agua limpia por cada 3 partes de **tessel floor**, mezclar con batidor hasta obtener una pasta homogénea, ligeramente líquida, dependiendo la herramienta de aplicación a utilizar.

• Aplicación de la primer capa

Aplicar **tessel floor** con salpicadora cubriendo la base con una delgada capa de unos 2 o 3mm de espesor y de terminación lisa en su superficie.

- ⚠ Aplicar con temperaturas de entre 5°C y 35°C, en ausencia de lluvias, o vientos fuertes.
- ⚠ Según las condiciones climáticas, dejar secar entre 20 y 40 minutos (hasta que se apague el brillo del agua).



Aplicación de la primer capa.



Paso 2

• Preparación de la mezcla (1+4)

1 parte de agua limpia por cada 4 partes de **tessel floor**, mezclar con batidor para obtener una pasta homogénea de consistencia más firme que la del paso 1.

• Aplicación del salpicado

Aplicar una capa de **tessel floor** con salpicadora cubriendo toda la superficie, la misma debe quedar con un salpicado de terminación irregular.

• Planchado / Textura final

Cuando el mismo empieza a fraguar (15-30 min.) pasar una llana de plástico lisa con movimientos circulares hasta obtener la textura final deseada.



Aplicación del salpicado.



Paso 3

• Curado / Impermeabilización final

Una vez finalizado el planchado aplicar curador con pulverizador manual. Dejar secar antes en caso de aplicar con rodillo.

Al cabo de 24hs la superficie ya se encuentra transitable, en caso de apoyar muebles se debe esperar al menos 72hs.



Planchado / Textura final.

tessel.com.ar
@f/tesseloficial

tesselfloor

